

Special information för El-cykel batterier

Då denna typ av högeffekts batterier är känsliga mot stötar och slag, så bör du iakttaga stor försiktighet vid hanterande av densamma för att garantierna ska gälla. Garantin täcker sådana fel som kan härledas till fabrikationsfel. Till dessa räknas inte normal effektnedgång eller skador som uppstått pga. av oaktsamhet eller direkta fall av handhavandefel.

För att förlänga livslängden och maximera effekten av ditt batteri så bör du:
Aldrig låta batteriet laddas ur fullständigt. Batteriet måste alltid ha spänning, annars finns stor risk att det inte går att ladda upp igen.
Ska batteriet förvaras så ska det förvaras på en torr och sval(ej frysgrader) plats.
Om ett batteri inte ska brukas under en längre tid(mer än 1-2veckor) bör det alltid sättas på laddning. Den medföljande laddaren är en sk smartladdare och går automatiskt över till underhållsladdning när batteriet uppnått full laddning.
På underhållsladdning kan du utan vare sig problem eller risk lämna ett batteri på laddning i flera månader.

Batteriets effekt ökar efterhand och topeffekt uppnås efter 10-15 laddningar.
Låt dem första laddningarna ta tid, det är dessa som sätter nivån för batteriets kommande livslängd. Laddnings tid: Första gången ca 14timmar. Vid normal användning 4-8 timmar

Viktiga instruktioner hur du använder batteriet:

1. Låt aldrig batteriet laddas ur helt.
2. Plocka aldrig isär batteriet.
3. Kortslut aldrig batteriet.
4. Stoppa aldrig ner batterier i vatten.
5. Slå aldrig batteriet mot någonting och kasta det inte.
6. Använd inte batteriet om det är svårt skadat.
7. Svetsa eller löd aldrig på batteriet.
8. Använd endast den medföljande laddaren för att ladda batteriet.
9. Koppla aldrig batteriet direkt till ett strömuttag.
10. Ta aldrig direkt på ett läckande batteri.